

※各ランプシェードには、日本製のライト用ソケットが付属になります。



■ ライト用ソケット

ライト用ソケットは、左記写真の引掛けシーリングが付属になります。
コード長：約1m（100cm）日本製

※電球は別売りになります。（家電販売店等でお求めください）


※電球は、E17もしくはE26電球をご使用ください。（付属ソケットの口金サイズをご確認下さい。）

※電球は100Wまでを推奨致します。

■ ライト用ソケットの取付・使用方法



(1)ライト用ソケットは、脱着が可能です。取り外しができますので、他のシェードに使用することもできます。



(2)ライト用ソケットの先端部分はねじ込み式になっております。強くねじ込み過ぎると破損の原因になりますのでご注意ください。



(3)ライト用ソケットの取り付けは、ランプシェードのワッシャー部分に、ソケット先端②を上から差し込み、下から①でねじ込んで固定します。



(4)取付完了図。取り付けには力は要りませんので女性でも簡単にできます。